

Asignación de los Sistemas de Indicación

<div style="text-align: right; color: orange; font-weight: bold;">Contiene</div> <div style="color: orange; font-weight: bold;">Accesorios</div>	Amplificador de medida	Software	Transmisor de PMS	Sensor de presión
CT 159.01 Sistema de Indicación Electrónica para CT 159				
CT 159.03 Sensor de Presión y Transmisor PMS para CT 150 / CT 152				
CT 159.04 Sensor de Presión y Transmisor PMS para CT 151				
CT 159.05 Sensor de Presión y Transmisor PMS para CT 153				
CT 100.13 Sistema de Indicación Electrónica para CT 110				
CT 100.14 Sensor de Presión para CT 100.20				
CT 100.15 Sensor de Presión para CT 100.23				
CT 100.16 Sensor de Presión para CT 100.22				
CT 300.09 Sistema de Indicación Electrónica para CT 300				
CT 300.16 Sensor de Presión y Transmisor PMS para CT 300.03				
CT 300.17 Sensor de Presión y Transmisor PMS para CT 300.04				
CT 300.18 Sensor de Presión y Transmisor PMS para CT 300.05				
CT 400.09 Sistema de Indicación Electrónica para CT 400				
CT 400.16 Sensor de Presión y Transmisor PMS para CT 400.01				
CT 400.17 Sensor de Presión y Transmisor PMS para CT 400.02				